

# Bergepanzer-3 „Büffel“ (BPz-3) Peter Müller

Scheiben in Kranarm einkleben

Achse und Seilrollen einsetzen

Hubmotor (12Volt) in Kranarm schrauben  
Zylindergehäuse auf Getriebe stecken

Seilwinde (12 Volt)  
in Kranarm schrauben

Hebegeschirr anschrauben

X / 180°

Schleife in Seilöse ziehen  
Und mit Quetschzange sichern

Tarnstangen, Seitenkiste ankleben

